

# Fejlmelding til LM600 A –LM800 A – samt LM1000 A

Lift-Master automatik har en intern egenskab, som kan hjælpe med at vise fejl på systemet.

Der findes en lysdiode (LED), placeret ved siden af ”prog” knappen på bagsiden af automatikken.

## **Blinkene fra denne lysdiode indikerer følgende;**

- 1 Blink: IR (fotoceller) rammer ikke hinanden, eller et objekt har blokeret IR-strålen i mere end 4 sek.
- 2 Blink: IR (fotoceller) ledning kortsluttet eller monteret omvendt.
- 3 Blink: Ledning til indvendig trykknop/multifunktionspanel er kortsluttet.
- 4 Blink: IR(fotoceller) lidt ude af vinket i forhold til hinanden eller celler trænger til rengøring. Mindre defekt.
- 5 Blink: Ingen RPM (omdrejninger pr. min.) inden for det første sek. af bevægelsen. Motoren er gået i stå, eller elektronikken har ikke opfattet RPM signalet.  
Automatikken vil stoppe eller returnere inden for et sek.
- 6 Blink: RPM har igangsat en returnering (kodning for lav kraft.)
- 7 Blink: Fejl i styreprint (afbryd strømforbindelsen i et par sek. hvorefter strømforbindelsen genetableres)
- 9 Blink: Intet krydspunkt er observeret under bevægelse.
- Hurtige blink: Modtager signal fra ekstern sender (håndsender, kodetastatur, el. lign.)

